



12020 Tramway Drive, Cincinnati, OH 5241  
Phone: (513)-772-5560 Fax: (513)-772-5561

27/10/05

## **ResinDek® ESD - INSTRUÇÕES de INSTALAÇÃO de parafusos de aterramento**

1. Instale painéis ResinDek® usando Parafusos Teks ResinDek® e as Instruções de instalação ResinDek®
2. Instale quatro (4) parafusos de ligação à terra por painel de 1,20 cm x 1,40cm. Painéis maiores exigirão parafusos de aterramento adicionais. Exemplos de padrões de instalação dos parafusos de ligação à terra pode ser visto abaixo. Distância ao parafuso mais próximo não deve ultrapassar de 1 metro, independentemente do tamanho do painel.
3. Tome cuidado para instalar parafusos de ligação à terra nivelados com a face superior dos painéis ResinDek® e perpendiculares com a superfície da plataforma. Parafusos deve ser instalados um mínimo de 2,5 cm "a partir de todas as bordas do painel.
4. Tenha cuidado para não retirar os parafusos da subestrutura de metal corrugado ondulado. Para melhores resultados, use um aparafusadeira de mão para a instalação de parafusos de aterramento.

A falha para instalar corretamente os parafusos de aterramento irá anular a porção ESD desta garantia!

Parafusos transversal Os parafusos devem estar alinhada com a superfície do deck!

Amostra de Padrões de Instalação em painéis de 1,20 x 2,40 ou painéis menores