

**resinDEK**<sup>®</sup>  
the panel of experts<sup>SM</sup>

Mezzanine Flooring

Os sistemas de fixação agora  
mais fáceis e mais baratos



A Cornerstone Specialty Wood Products, LLC adicionou uma Aparafusadora vertical para parafusos auto-roscantes a sua gama de produtos ResinDek<sup>®</sup>, o que pode economizar até 40% nos custos de fixação.

### Além da economia, a Aparafusadora vertical para parafusos auto-roscantes:

- Reduz a fadiga de instalação com seu desenho ergonômico
- Fornece uma profundidade de parafusos consistente com um controle melhor
- Pode ser montada facilmente
- Substituição das brocas rápida e fácil
- Garantia de 1 ano do fabricante
- Simplicidade na operação de recarga de parafusos
- Inclui uma Caixa durável
- Centros de serviço em escala nacional (EUA)
- Funciona bem com os parafusos ResinDek<sup>®</sup> e com os sistemas de fixação para estrados metálicos\*.

### Em uma comparação os parafusos para a Aparafusadora vertical para parafusos auto-roscantes:

- Não se desequilibram
- Contam com os padrões de qualidade ResinDek
- Preços econômicos
- São fáceis de carregar
- Cores de acordo com o tipo de piso
- Uma garantia de 10 anos para os painéis e parafusos ResinDek

\*Os parafusos dos sistemas de fixação para os estrados metálicos funcionam melhor em vigas perfiladas de aço estrutural com espessura menor de 5 mm. Depressões entre cristas com menos de 63,5 mm (2-1/2 pol.) de largura talvez não funcionem com a emparafusadeira elétrica. Entre em contato com a Cornerstone Specialty Wood Products para obter mais informações



**resinDEK**<sup>®</sup>  
the panel of experts<sup>SM</sup>



[www.resindek.com](http://www.resindek.com)

888-755-3048



Aperte o parafuso de pressão do adaptador.



Introduza a vareta interior no centro do adaptador da pistola. Pressione até que a vareta se assente em seu lugar. Deslize o cano externo de extensão sobre a vareta interna e prenda-o rosqueando-o ao adaptador da pistola.



Introduza a broca na extremidade do cano de extensão.



Instale o acessório do parafuso, assegurando - se de que esteja assentado. Aperte a porca borboleta até ajustá-la.



Tire o parafuso com uma chave de fenda Phillips. Alinhe as marcas do cabeçote com a guia mestra para escolher o comprimento adequado do parafuso. Para apertar o parafuso, baixe o cabeçote aplicando uma leve pressão. Aperte o parafuso para garantir que esteja ajustado com a placa deslizante.



Mova a tira para a frente até que o primeiro parafuso esteja alinhado com a broca. Isto permitirá o avanço correto da tira depois de se liberar o cabeçote.




Para retirar a tira, passe-a através do cabeçote.



Assegure-se de que a pistola esteja operando na modalidade "para frente" (no sentido horário). Senão, o parafuso não avançará e a broca será danificada.



Opere o interruptor para ligar o motor e pressione o cabeçote com força constante contra a superfície de trabalho. Não tire a ferramenta do trabalho até que a embreagem se desconecte e a broca se detenha, o que significa um parafuso completamente instalado. O próximo parafuso ficará em posição quando retirar a ferramenta da superfície de trabalho. Este instrumento possui uma embreagem que detecta a profundidade e que se desconectará automaticamente, emitindo um "clik", o que significa um parafuso fixado.



Ajuste a profundidade do parafuso girando o ajuste de profundidade. Consulte o gráfico mostrado na ferramenta para uma operação apropriada.

Por favor consulte os manuais da ferramenta para detalhes e perguntas adicionais.

## Informação de segurança - Isenção de responsabilidade

A operação e o uso seguro das ferramentas e seus acessórios é importante! O uso desta deve estar de total acordo com as instruções do fabricante. Consulte sempre o manual de operação e verifique o equipamento de segurança necessário durante seu uso.

[www.resindek.com](http://www.resindek.com)



**12020 Tramway Drive**  
**Cincinnati, OH 45241**  
**Tel: 888.755.3048**  
**Tel: 513.772.5560**  
**Fax: 513.772.5561**  
**www.resindek.com**